

# VERLEGEN VON FLIESEN AUF ALTEN KERAMIKBELAGEN IM INNENBEREICH

## PROBLEMSTELLUNG

Was tun, um eine gute Haftung des neuen Belags auf den alten Untergrund zu garantieren?

## INFORMATION

- BÖDEN UND WÄNDE IM INNENBEREICH (für Arbeiten im Aussenbereich, kontaktieren Sie uns bitte)
- In allen kollektiv und privat Räumen
- Baustellen mit technischen Anforderungen : Renovierungen von Böden in Grossmärkten und Einkaufszentren, bitte die Beratungs Merkblatt beachten

## EMPFOHLENE PRODUKTE



**CERMI X STYL**  
COLLECTION

Fugen-Sortiment



## VORBEREITUNG

### ZUGELASSENE ALTE KERAMIKBELÄGE

Gepresstes oder stranggepresstes Steinzeug, glasiert oder unglasiert, Steingutplatten, glasierter Lavastein, Naturstein, Marmor und Granit

Ausgeschlossen sind : Polyesterplatten und spaltbare Schieferplatten.

Bei gerissenem Belag auf Fussbodenheizungen und auf Terrakotta Fliesen, ist zuerst das Entkoppelungssystem CERMIFACE zu verlegen.

### REINIGUNG - VORBEREITUNG

Natursteine und Terrazzo

Belägen deren Oberfläche behandelt wurden um eine Haftung zu limitieren (Imprägnierung - Anti-Graffiti\_Kristallisierung), sind abzuschleifen (grobkörnige Diamantscheibe). Dies um den Glanz zu vermindern und die Haftung zu verbessern. Zum Schluss gründlich entstauben.

Glasierte oder polierte Keramikfliesen wie oben beschrieben abschleifen, bis zum vollständigen Verschwinden des Glanzes.

Andere unglasierte Fliesen

Solange mit CERMIWASH (siehe technisches Merkblatt) abwaschen, bis zum Verschwinden aller Fettsuren und Glanzstellen. Anschliessen gut spülen und trocknen.

### AUSGLEICH - SPACHTELN - RISSBEHANDLUNG

Auftragen einer Haftbrücke mit der Grundierung CERMIPRIM RAPID  
Falls nötig, Innenböden mit RAGREAGE FIBRE oder CERMIPLAN HP3 ausgleichen.

Für vereinzelt Ausbesserungen des Untergrunds (Stärke > 10 mm): RAGRELISS 315 + CERMILATEX oder CERMIREP R4 verwenden.

Lotrecht Ausführung von Wänden: RAGRELISS 315 + CERMILATEX verwenden

Bei abgelösten Bodenfliesen, die entsprechende Fliesenstärke (< 10 mm) am Vortag mit Fliesenmörtel ausfüllen.

Rissüberbrückung : mit TUB'O Fix oder CERMIFACE.

## EMPFEHLUNGEN



Um mechanische Beanspruchungen bei der Verlegung von Fliesen gleicher Grösse wie die Alten, die neuen Fliesen versetzt zu den alten Fugen verlegen.

Als Alternative und so es die Standortbedingungen zulassen, wird ein Abstrahlen mit anschliessendem Abfegen des alten Keramikbelags empfohlen.

## VERARBEITUNG

### PRODUKTWAHL JE NACH RAUMBEANSPRUCHUNG ODER JE NACH VORHANDENEM BELAG

Auf alten vorhandenen Belägen ohne Grundierung					
Art der Arbeiten	Steinzeug unglasiert	Glasiertes Steinzeug	Naturstein, Marmor, Granit	Steingut	Terrakotta
Innenboden	CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMICOL EXTRA FLEX CERMITEC ALG				
Innenwand Verlegen von Steinzeug und Verschiedenem	CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMICOL EXTRA FLEX			UNS KONTAKTIEREN	
Innenwand Verlegung von Steingut oder Terrakotta	CERMIFIX HP SUPER CERMICOL N				

nicht zielgerichtet Verwendung

### ZUGEORDNETE BELÄGE / ALLE ARTEN VON KERAMIKBELÄGEN

Siehe technisches Merkblatt des jeweils benutzten Klebers.

### SCHNELLE RENOVIERUNG

- Mit CERMIPLUS RAPID oder CERMICOL EXTRA FLEX RAPID ist ein Verfugen bereits nach 2h30 Std. möglich.
- Verfugen mit CERMIJOINT STYL.

## OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

### VERFUGEN

Entsprechend den auszuführenden Arbeiten, Verfugen mit Produkten aus folgenden Sortimenten:

- CERMIJOINT STYL
- CERMIJOINT SOUPLE
- EPOGLASS 2.0.
- EPOXY STYL

Die Dehnungsfugen müssen ausgehend vom Originaluntergrund demontiert und wieder aufgebaut werden, ohne die rechte Seite der Fuge (ganze Fliese) abzuschneiden.

Bewegungsfugen müssen auf dem Boden ohne Versatz eingehalten werden (zwischen zwei neuen Fliesen).

## REINIGUNG UND SCHUTZ PRODUKTE

Zementschleier  
Reiniger



Fleckenschutz

